FINAL PORTA

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowe słuchawki

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj ją na przyszłość.

1. Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się:

- słuchawki FINAL PORTA;
- dedykowany przewód do ładowania.

Do ładowania należy używać przewodu dołączonego do zestawu. Jest on przeznaczony do modelu PORTA.

2. Budowa słuchawek

Oznaczenie	Element	Opis
A	Port USB	Gniazdo służące do ładowania słuchawek.
B	Dioda LED	Sygnalizuje stan ładowania, zasilania i parowania.
C	Panel dotykowy	Umożliwia sterowanie odtwarzaniem, połączeniami i wybranymi funkcjami.

3. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj słuchawki. Ze względów bezpieczeństwa transportu akumulator może nie być w pełni naładowany w chwili zakupu.

- Podłącz dołączony przewód do portu USB słuchawek, a następnie do źródła zasilania USB.
- Podczas ładowania dioda LED świeci na pomarańczowo. Poziom naładowania 0–99% sygnalizowany jest świeceniem diody; po pełnym naładowaniu dioda gaśnie.
- Słuchawki należy ładować po wyłączeniu zasilania. Każda słuchawka ładuje się oddzielnie.
- Zalecane jest źródło zasilania USB o napięciu 5 V i wydajności prądowej co najmniej 1 A.

Czas ładowania może się wydłużyć, jeśli port USB lub zasilacz zapewnia zbyt mały prąd.

4. Włączanie i wyłączanie

Włączanie

- Dotknij i przytrzymaj panel dotykowy słuchawki, aż usłyszysz komunikat „Power ON” i zaświeci się biała dioda LED.
- Aby korzystać z obu słuchawek, włącz lewą i prawą. Można zrobić to jednocześnie.

Wyłączanie

- Dotknij i przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy. Usłyszysz komunikat „Power OFF”, a biała dioda LED zaświeci się na około 3 sekundy.
- Wyłączenie jednej słuchawki powoduje wyłączenie obu.
- Przy niskim poziomie naładowania słuchawki mogą odtworzyć komunikat głosowy. Po wyłączeniu może zaświecić się pomarańczowa dioda LED.

5. Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Pierwsze parowanie

- Włącz słuchawki. Po wejściu w tryb parowania usłyszysz komunikat „Bluetooth Pairing”, a biała dioda LED zacznie migać.
- W ustawieniach Bluetooth telefonu, komputera lub innego urządzenia wybierz z listy „final PORTA”.
- Po zakończeniu parowania słuchawki będą automatycznie łączyć się z ostatnio używanym urządzeniem, jeśli funkcja Bluetooth jest w nim włączona.

Parowanie z innym urządzeniem

- Jeśli słuchawki łączą się z poprzednim urządzeniem, wyłącz w nim Bluetooth albo usuń zapisane połączenie „final PORTA”, a następnie rozpocznij parowanie z nowym urządzeniem.
- Jeśli słuchawki nie połączą się z urządzeniem przez około 2 minuty, mogą automatycznie się wyłączyć.

Sposób wyświetlania komunikatów i nazw urządzeń może się różnić w zależności od używanego urządzenia.

6. Zakładanie słuchawek

- Zwróć uwagę na oznaczenia L (lewa) i R (prawa).
- Załóż słuchawki zgodnie z oznaczeniami, ustawiając główną część słuchawki nad uchem.

Prawidłowe ułożenie słuchawek ma znaczenie dla komfortu użytkowania i jakości odbioru dźwięku.

7. Sterowanie dotykowe

Funkcja	Lewy panel dotykowy	Prawy panel dotykowy
Odtwarzanie / pauza	Jedno dotknięcie	Jedno dotknięcie
Poprzedni utwór / początek bieżącego	Trzy dotknięcia	—
Następny utwór	—	Trzy dotknięcia
Zmniejszenie głośności	Dwa dotknięcia	—
Zwiększenie głośności	—	Dwa dotknięcia
Odebranie połączenia	Jedno dotknięcie	Jedno dotknięcie
Zakończenie połączenia	Dwa dotknięcia	Dwa dotknięcia
Odrzucenie połączenia	Trzy dotknięcia	Trzy dotknięcia
Włączanie / wyłączanie sterowania dotykowego	Pięć dotknięć	Pięć dotknięć

Działanie niektórych poleceń może zależeć od podłączonego urządzenia. Trzykrotne dotknięcie lewego panelu podczas odtwarzania powoduje powrót do początku bieżącego utworu; bezpośrednio po rozpoczęciu utworu może przełączyć na utwór poprzedni.

8. Włączanie i wyłączanie sterowania dotykowego

- Aby wyłączyć sterowanie dotykowe, dotknij panelu pięć razy. Usłyszysz komunikat „Touch Control OFF”.
- Aby ponownie włączyć sterowanie dotykowe, dotknij panelu pięć razy. Usłyszysz komunikat „Touch Control ON”.
- Sterowanie dotykowe zostaje również ponownie aktywowane po ponownym uruchomieniu słuchawek.

Po wyłączeniu sterowania dotykowego niedostępne są pozostałe polecenia dotykowe. Nadal działają polecenia pięciu dotknięć służące do zmiany ustawienia oraz polecenia włączania i wyłączania zasilania. Sygnalizacja LED i komunikaty głosowe pozostają aktywne.

9. Przywracanie ustawień fabrycznych

- Włącz obie słuchawki.
- Dotknij jednocześnie obu paneli dotykowych i przytrzymaj je przez około 15 sekund.
- Zwolnij panele, gdy diody LED zaczną szybko migać na biało lub usłyszysz komunikat „Bluetooth Pairing”.

Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa informacje o wcześniej sparowanych urządzeniach. Usuń również zapis „final PORTA” z listy urządzeń Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, a następnie przeprowadź parowanie ponownie.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i sposób postępowania
Słuchawki nie włączają się	Akumulator może być rozładowany — naładuj słuchawki. Panel dotykowy mógł być przytrzymany zbyt krótko — ponów próbę, przytrzymując go dłużej. Słuchawek nie można włączyć podczas ładowania.
Ładowanie trwa zbyt długo	Źródło zasilania USB może zapewniać zbyt mały prąd. Użyj źródła 5 V / co najmniej 1 A.
Słuchawki nie wyłączają się	Panel dotykowy mógł być przytrzymany zbyt krótko. Ponów próbę i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.
Dźwięk słychać tylko w jednej słuchawce	Sprawdź, czy obie słuchawki są włączone i naładowane. Jeśli połączenie między słuchawkami zostało przerwane, przywróć ustawienia fabryczne i sparuj je ponownie.
Nie można znaleźć słuchawek lub nawiązać połączenia	Sprawdź, czy słuchawki są w trybie parowania. Mogły połączyć się z poprzednim urządzeniem — wyłącz w nim Bluetooth lub usuń zapisane połączenie. W razie potrzeby przywróć ustawienia fabryczne.
Dźwięk przerywa lub zanika	Zakłócenia mogą powodować urządzenia korzystające z pasma 2,4 GHz, w tym sieci Wi-Fi i urządzenia Bluetooth. Na jakość połączenia wpływają także przeszkody, wilgoć, deszcz oraz tłumienie sygnału przez ciało. Wyłącz nieużywane urządzenia bezprzewodowe, zbliż urządzenie źródłowe do słuchawek lub umieść je w kieszeni na wysokości klatki piersiowej.
Panel dotykowy nie reaguje	Sprawdź, czy panel nie jest zabrudzony lub wilgotny. Oczyść go miękką, suchą ściereczką. Upewnij się, że sterowanie dotykowe jest włączone i że obie słuchawki są uruchomione.
Rozmówca słabo słyszy głos użytkownika	Sprawdź oznaczenia L/R i upewnij się, że słuchawki są założone prawidłowo.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Pałąk i nauszniki czyść miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie dopuszczaj do nadmiernego zawilgocenia słuchawek ani przedostania się cieczy do ich wnętrza.

12. Utylizacja

Słuchawki zawierają wbudowane akumulatory, które mogą podlegać recyklingowi. Nie demontuj ani nie wyjmuj akumulatorów samodzielnie. Zużyty produkt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. W razie wątpliwości skontaktuj się z właściwym punktem zbiórki lub serwisem.

13. Gwarancja i serwis

Za obsługę gwarancyjną i serwis słuchawek Final w Polsce odpowiada Fonnex.

Gwarancja na słuchawki Final zakupione w Polsce w sieci dystrybucyjnej Fonnex wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne, takie jak pady i pałąk, wynosi 1 rok.

Warunki gwarancji

- Podstawą zgłoszenia gwarancyjnego jest dowód zakupu z widoczną datą.
- Gwarancja obejmuje produkty użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika, w tym uszkodzeń wskutek uderzenia lub użycia nadmiernej siły, ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nadmierną wilgocią lub zalaniem, użytkowaniem w nieodpowiedniej temperaturze, przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi, powodzią ani innymi zdarzeniami losowymi, a także podaniem mocy przekraczającej dopuszczalne parametry.
- Gwarancja może utracić ważność w przypadku samodzielnych przeróbek lub modyfikacji produktu albo ingerencji innego serwisu.

Zgłoszenie i wysyłka do serwisu

- Przed wysłaniem słuchawek skontaktuj się z serwisem Fonnex telefonicznie lub mailowo.
- Słuchawki należy wysłać kurierem na adres serwisu. Zalecane jest oryginalne opakowanie; jeśli nie jest dostępne, użyj innego opakowania zapewniającego odpowiednią ochronę podczas transportu.
- Do zgłoszenia gwarancyjnego dołącz dowód zakupu, opis usterki oraz dane do odesłania produktu: adres i numer telefonu.
- Naprawa gwarancyjna jest realizowana w terminie do 14 dni od przyjęcia produktu do serwisu. W szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć; klient jest wówczas informowany.

Dane kontaktowe serwisu Fonnex

Serwis	Fonnex Serwis
Adres	ul. Kasztanowa 35, 05-830 Nadarzyn, Polska
Telefon	+48 666 381 190
E-mail	info@fonnex.pl
Godziny pracy	poniedziałek–piątek, 10:00–17:00

Gwarancja udzielana przez Fonnex jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa wobec sprzedawcy.